Режим проветривания кабинетов

(СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.11.2015 № 81)

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков.

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений.

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

Наружная температура в градусах Цельсия	Длительность проветривания помещений	
	В малые перемены (мин.)	В большие перемены и между сменами (мин.)
От +10 до +6	4 - 10	25 - 35
От + 5 до 0	3 - 7	20 - 30
От 0 до - 5	2 - 5	15 - 25
От - 5 до - 10	1 - 3	10 - 15
Ниже - 10	1 - 1,5	5 - 10

Проветривание проводится при отсутствии учащихся